

# D-box modem Dbox-Online

Connexion de la D-box et du modem	2
Transfert grâce au service Dbox-Online	4

D-box version 4.01

Dbox-Online © est un service OPSILOG

OPSILOG 44 chemin du Devès 30560 St Hilaire de Brethmas Tél : 0 950 36 52 86 Fax : 04 66 600 432 e-mail : [info@opsilog.com](mailto:info@opsilog.com) site : [www.opsilog.com](http://www.opsilog.com)

## D-box Modem et service Dbox-online

Le service Dbox-online permet de transférer les archives contenues dans la carte du conducteur et dans la mémoire du tachygraphe.

Dbox-online fonctionne avec la D-box de ACTIA et le modem fourni par ACTIA exclusivement.

Les étapes sont les suivantes :

- collecte des archives cartes et tachygraphe
- connexion de la D-box et du modem
- transfert grâce au service Dbox-online
- récupération des archives sur le serveur Dbox-online pour traitement  
(cette partie n'est pas décrite dans cette documentation)

### Collecte des archives cartes et tachygraphe

Pour les manipulations se reporter aux pages 10,11 et 13 de la documentation de la Dbox

### Connexion de la D-box et du modem



1) Connecter le  
câble téléphonique  
sur la prise RJ45.



2) Connecter le  
câble électrique sur  
la prise 6V.



3) Connecter le câble Dbox sur la prise série DB9.



4) Connecter le câble téléphonique sur la prise de téléphone.



5) Connecter le transformateur sur la prise électrique.



6) Connecter le câble Dbox sur la prise mini-USB.  
**Attention à bien enfoncer la prise !**

## Transfert grâce au service Dbox-online



Mettre la D-box en route grâce au bouton



En appuyant la flèche vers le bas sélectionner le menu TRANSFERT MODEM.



Le numéro d'appel du serveur est présélectionné.



Appuyer sur touche Valider

Pour composer un indicatif, appuyer sur la flèche



vers le bas pour accéder à la composition manuelle du numéro. Composer celui-ci avec le clavier numérique (la touche point peut être utilisée pour matérialiser une pause)

Puis, appuyer sur touche Valider





Vérifier que le modem est bien connecté.



Appuyer sur touche Valider

La communication commence par la composition du numéro les trois points clignotent une dizaine de fois, puis se figent.

Si le message PB CONNEXION apparaît vérifier que :


- il y a bien la tonalité
- le câble est bien branché sur la prise mini-USB
- le modem est bien alimenté

Renouveler l'opération.



Lorsque la communication s'effectue le message EN COURS apparaît.

La communication peut prendre plusieurs minutes voire dizaine de minutes selon la tailles des archives transmises. L'activité peut être

vérifiée grâce au sablier en mouvement .



A la fin de la communication le message OK apparaît.  
Les archives ont bien été transmises. La D-box et le modem peuvent être éteints et déconnectés.

## Quelques recommandations à suivre :

Au fur et à mesure que vous téléchargez des archives la mémoire libre de la D-box diminue. Cette information est indiquée sur l'écran :



Lorsqu'il ne reste plus que 70% de libre il est préférable d'effacer le contenu de la mémoire de la D-box. En effet, plus la mémoire est occupée plus le temps de transfert augmente.

Il est possible d'effacer le contenu de la mémoire de la D-box avant cette opération **assurez-vous d'avoir transféré toutes les archives lues.**

Pour effacer le contenu de la mémoire de la D-box il faut mettre la D-box en route et lorsqu'on est sur l'écran d'accueil il faut taper successivement, dans l'ordre et suffisamment rapidement les touches suivantes :



Le message "CONFIRMER EFFACER DONNEES" apparaît.

Il faut le valider à la touche

La mémoire disponible est alors à nouveau à 100 %